



ディップスイッチの説明 / DIP SWITCH SETTING

* DIP SWITCHはCボードに実装されています。

DIP SWITCH 1					
No.	SETTING				REMARKS
1	OFF	ON	OFF	ON	COIN/CREDIT COIN-MECH (RIGHT)
2	OFF	OFF	ON	ON	
	1 COIN	1	2	3	
	1 PLAY	2	1	1	
3	OFF	ON	OFF	ON	COIN/CREDIT COIN-MECH (LEFT)
4	OFF	OFF	ON	ON	
	1 COIN	1	2	3	
	1 PLAY	2	1	1	
5	OFF				取扱禁止 DON'T CHANGE
6	OFF		ON		アイドル中サウンドの有無 ATTRACT MODE SOUND
	有	YES	無	NO	
7	OFF		ON		画面ローテーション SCREEN ROTATION
	通常	NORMAL	反転	REVERSE	
8	OFF		ON		コントロールパネル CONTROL PANEL
	テーブル	TABLE	アップライト ラバータイプ	UPRIGHT	

DIP SWITCH 2					
No.	SETTING				REMARKS
1	OFF	ON	OFF	ON	プレイヤーエネルギー PLAYER'S ENERGY METER
2	OFF	OFF	ON	ON	
	普通 MED	やや多い HIGH	少ない LOW	多い VERY HIGH	
3	OFF	ON	OFF	ON	ゲーム難易度 GAME DIFFICULTY
4	OFF	OFF	ON	ON	
	通常 NORMAL	易 EASY	やや難 HARD	難 HARDER	
5	OFF		ON		コンティニューの有無 CONTINUE MODE
	有	YES	無	NO	
6	OFF		ON		ボーナスステージエネルギー 増加量 (100%時) PLAYER'S ENERGY IN THE BONUS STAGE
	多い HIGH		少ない LOW		
7	OFF		ON		コンティニュー時の無敵フリ ック時間 / THE BRINK TIME FOR NO KILL MODE WHEN THE GAME IS CONTINUED
	長い NORMAL		短い LESS		
8	OFF				取扱禁止 DON'T CHANGE